

Fingerprint SR_100



SOS ÚNICO. IDENTIFÍCATE.

Lector de huella digital

Lector esclavo que se integra al Fingerprint F8. El SR100 toma la huella y la compara contra la base de la terminal maestro, donde se almacena la transacción.

Especificaciones técnicas

Sensor: ZK Sensor óptico

Indicador de LED: azul (*stand-by*), rojo (acceso denegado), verde (acceso correcto).

Comunicación: wiegand.

Funciones opcionales: lector de proximidad integrado tipo EM.

Temperatura de funcionamiento: 0°-45°C

Humedad de funcionamiento: 20-80%

Dimensiones: (HxWxT) 129x70x35mm

¿Cómo funciona el SR-100?



www.itecra.com

ITECRA[®]
Sistemas & Tecno-ID



Acceso Este Lateral Sur 771, M5526GX
Guaymallén, Mendoza, Argentina
PBX: +54 (0) 261 4315238

Mendoza, noviembre 2012